

**Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV**  
*Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV*

<b>Hersteller / trade mark</b>	Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Hungary Tel: +36-34-512-400 Fax: +36-43-512-401 <a href="mailto:info@fireplace.de">info@fireplace.de</a> <a href="http://www.fireplace.de">www.fireplace.de</a>
<b>TYP Nr., Modellkennung(en) /</b> <i>type No., Model identifier(s)</i>	R4210 Kaminofen BUDAPEST Speckstein
<b>Energieeffizienzklasse /</b> <i>energy efficiency class</i>	A+
<b>Energieeffizienzklasse (EEI) /</b> <i>Energy Efficiency Index (EEI)</i>	107
<b>Direkte Wärmeleistung /</b> <i>Direct heat output</i>	6,6 kW
<b>Indirekte Wärmeleistung /</b> <i>Indirect heat output</i>	- - kW
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung /</b> <i>Useful efficiency at nominal heat output</i>	80,0%
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast /</b> <i>Useful efficiency at minimum load</i>	- - %
<b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraum-heizgerätes /</b> <i>specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung /</b> <i>Please read the instruction manual in detail, before commissioning</i></li> <li>- <b>Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen /</b> <i>This product is approved for domestic heating only</i></li> <li>- <b>Nur zulässige Brennstoffe verwenden /</b> <i>Use only permitted fuels</i></li> <li>- <b>Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden /</b> <i>the fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to</i></li> <li>- <b>Das Produkt darf nicht verändert werden /</b> <i>The product may not be changed</i></li> <li>- <b>Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können /</b> <i>The product must always be ambled to sufficient combustion air</i></li> <li>- <b>Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören /</b> <i>Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</i></li> <li>- <b>Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden /</b> <i>The product must be cleaned regularly</i></li> <li>- <b>u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) /</b> <i>and much more (see manual)</i></li> </ul>