

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV

Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

Hersteller <i>Trade mark</i>	INTERSTOVES
	3095 av. de Copenhague
	FR83870 Signes
	France
	Tel seat: +33 (0)4 94 15 36 01
	Tel Export Department: +385 98 1322 075 export@interstovesfrance.fr - www.interstoves.fr
TYP Nr. Modellkennung(en) <i>Type No., Model identifier(s)</i>	Pelletofen Marina 14/14C
Energieeffizienzklasse <i>Energy efficiency class</i>	A+
Direkte Wärmeleistung <i>Direct heat output</i>	12,1 kW
Indirekte Wärmeleistung <i>Indirect heat output</i>	-- kW
Energieeffizienzindex (EEI) <i>Energy Efficiency Indeks (EEI)</i>	118
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung <i>Useful efficiency at nominal heat output</i>	90,00%
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast <i>Useful efficiency at minimum load</i>	93,40 %
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes <i>Specific precautions that shall be taken when assembling the local space heater</i>	<p>– Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / Please read the instruction manual in detail, before commissioning</p> <p>– Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / This product is approved for domestic heating only</p> <p>– Nur zulässige Brennstoffe verwenden / Use only permitted fuels</p> <p>– Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / the fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to – Das Produkt darf nicht verändert werden / The product may not be changed</p> <p>– Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / The product must always be able to sufficient combustion air</p> <p>– Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</p> <p>– Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden / The product must be cleaned regularly</p> <p>– u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / and much more (see manual)</p>